

Pflegen, Reinigen, Lüften

Hinweise für den Benutzer

Reinigen Sie bitte an Ihren Fenstern nicht nur das Glas, sondern auch die Profile. So können Sie den Gebrauchswert erhöhen. Benutzen Sie zum Reinigen der Profile unseren Konservierer und die Intensivpflege.

Dichtungen

Dichtungen aus modernen Materialien unterliegen wie alle Werkstoffe einer natürlichen Alterung. Damit die Dichtungen Ihrer Fenster und Türen über längere Zeit Zugluft und Wasser abhalten können, also funktionstüchtig und geschmeidig bleiben, reiben Sie die Dichtungen mit unserer Dichtungspaste ein- oder mehrmals im Jahr ein. Dichtungsprofile aus PVC bzw. Kautschuk sollen nicht mit konzentrierten Reinigern in Berührung kommen.

Fenstergriff

Sollte sich einmal der Fenstergriff lockern, heben Sie die Deckkappe unter dem Griff an und drehen diese von der senkrechten in die waagerechte Stellung. Durch Nachziehen der darunter sichtbar werdenden Schrauben kann der Fenstergriff wieder befestigt werden.

Entwässerung

An jedem Fenster sind nach der Außenseite hin sogenannte Entwässerungsöffnungen angebracht, um eintretendes Wasser abzuleiten. Diese Entwässerungen sind nur funktionsfähig, wenn sie offen gehalten und auf Sauberkeit überprüft werden. Die Entwässerung finden Sie, wenn Sie den Flügel Ihrer Fenster öffnen und auf die Unterseite des Blendrahmens vor dem äußeren Über-schlag sehen.

Beschlag

Ihre Fenster sind mit technisch hochwertigen Beschlägen ausgestattet. Alle diese Beschläge und Beschlagsteile sind Verschleißteile und sind nur in einem ordnungsgemäßen Zustand funktionsfähig. Pflegen Sie die Beschläge mit unserem Sprühöl, damit der Beschlag leichtgängig ist. Dies sollte mindestens zweimal im Jahr durchgeführt werden.

